

Luku-ja käsityövalo



Läs- och hantverksljus | Lugemiseks ja käsitööks sobiv valgusti | Read + handcraft light



TEKNISET TIEDOT / TEKNISKA SPECIFIKATIONER / TEHNILISED ANDMED / TECHNICAL INFORMATION

Akkukapasiteetti / Batterikapacitet / Aku mahutavus / Battery capacity	1000 mAh
Tulojännite / Matningsspänning / Sisendpinge / Input voltage	DC 5 V / 1 A
Materiaali / Material / Materjal / Material	ABD ja silikoni / ABD och silikon / ABD ja silikoon / ABS and silicone
CCT	1800 K (lämmin/varmt/soe/warm) / 11 000 K (kylmä/kallt/külm/cold)
Käyttöikä / Livslängd / Tööiga / Lifespan	50 000 h
Ledien määrä / Antal lysdioder / Leedide arv / LEDs	4 kpl, ei vaihdettava / 4 st., ej utbytbara / 4 tk, mittevahetatavad / 4 psc, not replaceable
Valon säätö / Justering av ljuset / Valguse reguleerimine / Light intensity	3-portainen / 3-steg / 3-astmeline / 3 levels
Valon kirkkaus / Ljusstyrka / Kiirgusvõimsus / Brightness	60 lux
Virta / Effekt / Voolutüüp / Power	0,4 W
Sensoripainike / Touchkontroll / Sensorlüliti / Touch sensor	Kyllä / Ja / Jah / Yes

TUOTTEEN KÄYTTÖ / ANVÄNDNING AV PRODUKTEN / KASUTAMINE / USE OF THE PRODUCT

1. Sytytä valo sensoripainikkeesta.
2. Säädä valoa koskettamalla kevyesti sensori painiketta. Valo säättyy portaittain: lämmin valo, kylmä valo, kylmä/lämmin valo.
3. Sammuta valo painamalla sensori-painiketta vielä kerran.

Tuotteen lataaminen:

1. Lataa valo mukana olevalla USB-kaapelilla. Käytä esim. varavirtalähdettä, PC:tä tai kannettavaa tietokonetta.
2. Ladattaessa merkivalo on punainen. Merkkivalo vaihtuu vihreäksi, kun akku on täynnä.
3. Tähteen ladattuna tuotteen käyttöikä n.
 - 20 h lämpimällä valolla
 - 12 h kylmällä valolla
 - 6 h kylmä/lämmin valolla

Käyttövinkit:

- Älä käytä QC 2.0, 3.0 pikalatausta, koska se voi rikkoa akun.
- Lataa akku täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa.
- Kun valo alkaa himmetä, lataa akku mahdollisimman pian.
- Lataa akku vähintään kerran kuukaudessa.

1. Tänd lampan med touchkontrollen.
2. Tryck lätt på touchkontrollen för att reglera ljuset. Ljuset ändrar stegvis: varmt ljus, kallt ljus, kallt/varmt ljus.
3. Tryck på touchkontrollen igen för att släcka ljuset.

Laddning av produktens batteri:

1. Ladda lampan med den medföljande USB-kabeln. Använd till exempel en reservströmkälla, en PC eller en bärbar dator.
2. Vid laddning lyser indikatorlampan rött. Indikatorlampan lyser grönt när batteriet är fullt.
3. Vid full laddning är produktens användningstid ca.
 - 20 timmar med varmt ljus
 - 12 timmar med kallt ljus
 - 6 timmar med kallt / varmt ljus

Användningstips:

- Använd inte QC 2.0, 3.0 snabb-laddning, eftersom det kan skada batteriet.
- Ladda batteriet fullt före första användningen.
- Ladda batteriet så snart som möjligt när ljusstyrkan avtar.
- Ladda batteriet minst en gång i månaden.

1. Valgusti käivitub sensorlülitist.
2. Reguleerige valgustugevust sensorlülitit kergelt puudutades. Valgus muutub astmeliselt: soe valgus, külm valgus, külm / soe valgus.
3. Valgusti kustutamiseks vajutage uuesti sensorlülitit.

Laadimine:

1. Laadige valgustit kaasasoleva USB-kaabli abil. Kasutage nt akupanka, arvutit või sülearvutit.
2. Laadimise ajal põleb punane märgutuli. Indikaatorituli muutub rohelisteks, kui aku on täis.
3. Täielikult laetuna on toote kasutusaeg u
 - 20 h sooja valgusega
 - 12 h külma valgusega
 - 6 h külma/sooja valgusega

Nõuandeid kasutamiseks:

- Ärge kasutage QC 2.0 ja 3.0 kiirlaadimist, sest see võib akut kahjustada.
- Laadige aku enne esmakordset kasutamist täiesti täis.
- Kui valgus hakkab tuhmuma, laadige akut esimesel võimalusel.
- Laadige akut vähemalt kord kuus.

1. To turn on the light press the sensor switch.
2. There are three lighting steps. To change the light mode touch the sensor switch shortly: warm light > cool light > mixed light.
3. To turn off the light touch the sensor switch once more.

Charging the battery:

1. The light can be charged via powerbank, PC or a laptop by using the USB cable provided.
2. While charging, the indicator light will be red. The indicator light turns green when the battery is full.
3. When fully charged the operating hours of the product can be approx.:
 - 20 h with warm light
 - 12 h with cool light
 - 6 h with mixed light

Tips:

- Do not use QC 2.0, 3.0 quick charging as it may damage the battery.
- Charge the battery full before you use it for the first time.
- Recharge the battery asap once the light starts to dim.
- Charge the battery at least once a month.

SNRO

9471169

LED LUKU- JA KÄSITYÖVALO

GTIN

6435200300300

AIRAM

Airam Electric Oy Ab, Sementtitehtaankatu 6, FI-04260 Kerava, www.airam.fi

08W2023Y